



POR FAVOR LEA ANTES DE TOMAR MUESTRA

Usted debe de anotar en el envase la fecha, la hora y la localizacion de donde la muestra de agua fue tomada (pozo, fregadero de la cocina, linea de servicio, cuarto de baño, etc.). Todas las muestras deben ser recibidas en nuestra oficina no mas tarde de 24 horas de la coleccion de la muestra.

Si la muestra es recibida despues de las 24 horas de coleccion, la muestra NO SERA ACEPTADA y una nueva muestra tendra que ser coleccionada.

Tan pronto tome la muestra, coloque en hielo mojado (cubos de hielo con un poco de agua) inmediatamente para comenzar el proceso de refrigeracion. Si mantiene la muestra de la noche a la mañana, mantenga la muestra en el refrigerador. Cuando este listo para transportar la muestra a nuestra oficina favor de colocarla en hielo mojado. **Muestras congeladas no seran aceptadas.**

***Todas las muestras deben ser recibidas en HIELO MOJADO (combinacion de cubos de hielo y una poca de agua).**

Prueba bacteriológica:

La agencia reguladora le debe especificar de donde tomar la muestra de agua. A menudo la muestra se toma adentro de la casa o después del equipo de tratamiento de un babero (linea de servicio). Tome la muestra y llene el envase hasta la linea delineada (100 ml) en el envase. **No enjuague, desborde o inmersa el envase en el agua, o la muestra no será aceptada. Si la muestra esta muy llena o no tiene la cantidad minima, o el pote está expirado, la muestra no será aceptada.** Coloque en hielo mojado inmediatamente.

Nota:

Remueva la pantalla del grifo si hay uno presente. Abra el babero del grifo o de la manguera completamente por un par de segundos. Desinfecte el grifo o el babero de la manguera con el blanqueador sin perfume, rociando el blanquador alrededor de los bordes y dentro del grifo. Abra el babero del grifo o de la manguera alrededor de 5 minutos y despues proceder a llenar el envase.

No utilice otros tipos de desinfectantes. No utilice alguicidas o desinfectantes que contengan perfume. No tape o limpie el babero del grifo o de la manguera despues de desinfectar. No toque el borde del envase despues de llenar. Cierre el envase de inmediato y coloque en hielo mojado.

Las muestras se aceptan de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 2:30 p.m. No se aceptan muestras los Viernes, los dias feriados legales, o el dia antes del dia feriado. Para mas informacion puede llamar a nuestra oficina al (239) 274-2200.